

## Buki – Projektor lampa 3v1 Zvířata (9006)

Tento a originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace.

Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou spolknout. Nebezpečí udušení.

(str.1) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

vytáhněte

1 - Stiskněte jednou: režim projektoru - stiskněte dvakrát: režim nočního světla a baterky - stiskněte třikrát: vypnuto

2a - Vložte disk správnou stranou nahoru (miřte směrem dolů).

b - Otáčením kroužku zaostřete obrázky.

C - Otáčením disku přepnete na další obrázek.

Při prvním použití lucerny bude nutná pomoc dospělé osoby.

DOMY (str. 2) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

### **Správné odpovědi:**

A3, B1, C4, D2, E7, F5, G8, H6

JÍDLO A STOPY (str.3) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

### **Správné odpovědi:**

I11, J9, K10, L12, M15, N13, O16, P14

Q19, R17, S21, T18, U22, V20, W24, X23

VÝMĚNA BATERÍ (str. 4) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

Vyžaduje 3 baterie AG13/LR44, které jsou součástí balení - Baterie musí vyměňovat dospělá osoba. Staré baterie jsou klasifikovány jako CEEZ a měly by se bezpečně zlikvidovat, když již nejsou potřeba.

Prohlédněte si schéma, abyste věděli, jak vyjmout a ložit baterie. Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie. Nabíjecí baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nabíjecí baterie se musí před nabíjením z hračky vyjmout. Nemíchejte různé typy baterií nebo nové baterie s použitými bateriemi, Baterie musí být vloženy se správnou polaritou (viz obrázek). Použité baterie se musí z hračky vyjmout. Nezkratujte póly baterie.