

Buki - Kuše s terčem (BN015)

Tento a originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace.

Vhodné pro děti od 6 let.

Sledujte ilustrace v originálním návodu.

OBSAH SADY (str. 1)

1 - Kuše, 2 - Kovový luk a tětíva, 3 - Šroub, 4 - Upevňovací destička, 5 - Šípky, 6 - Terč

MONTÁŽ (str. 1) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

Montáž by měla provádět dospělá osoba a vyžaduje křížový šroubovák (není součástí sady).

A - Vložte kovový luk do zářezu ve spodní části kuše a ujistěte se, že tětíva je nad kuší.

B - Otočte kuši a připevněte upevňovací destičku do zářezu, aby luk držel na místě. Vložte šroub a úplně jej utáhněte, abyste luk pevně připevnili ke kuši.

UPOZORNĚNÍ!

Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou spolknout. Nebezpečí udušení. Činnost se má provádět pod dohledem dospělé osoby.

Nesměřujte do očí nebo na obličej. Projektil a odpalovací systém neupravujte. Nepoužívejte žádné jiné projektily než ty, které jsou součástí této hračky, aby nedošlo k poranění. **UCHOVEJTE SI OBAL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.** Barvy a obsah se mohou mírně lišit.

POUŽITÍ (str. 2) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

1 - Natáhněte luk. Přidržte tětívu dvěma prsty a zatáhněte ji do západky. Bezpečnostní systém je uzamčen, dokud se nenasadí šípka.

2 - Umístěte šípku s přísavkou směřující ven. Zatlačte ji, dokud jemně nezacvakne. Tímto se šípka přichytí a aktivuje se

3 - Namířte a vystřelte. Postavte se přibližně šest metrů od cíle. Chcete-li namířit, vyrovnejte zadní a přední část kuše. Stiskněte spoušť a podívejte se na svůj výsledek.

Můžete použít také předměty z domácnosti. Nepoužívejte křehké předměty.

Střílejte z kuše bezpečně v exteriéru!

Zaznamenejte i své skóre

Použijte tabulku v originálním návodu.