

BUKI - Digitální video-lupa (MR300) - Návod k použití

Strana 2 - Bezpečnostní upozornění!

Vhodné pro děti od 4 let pod dohledem dospělé osoby. Hračka není určena dětem do 3 let, obsahuje malé součásti a hrozí vdechnutí a udušení. Hračka obsahuje Li-Ion 3,7V nabíjecí baterii, po skončení životnosti zlikvidujte produkt bezpečně a ekologicky dle místních předpisů. Tato hračka produkuje záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii. Tento i originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace pro správné používání hračky. Nabíjení je možné pouze pomocí přiloženého nabíjecího USB kabelu. Kabel i použitá nabíječka by měla být pravidelně kontrolována pro případné poškození a možný zkrat. V takovém případě produkt nepoužívejte a poškozené části bezodkladně vyměňte. Tento produkt je možné připojit pouze k příslušenství, které nese symboly, viz orig.návod.

Vynucený restart - na lupě ze strany, kde je USB napájecí konektor najdete otvor (viz obrázek v orig.návodu), do kterého vložte jehlu (není součástí) a opatrným stisknutím provedete restart systému lupy.

Strana 3 - Vložení SD karty (není součástí)

Interní paměť zařízení umožňuje uložit 50 fotografií. Paměť je možné rozšířit vložením SD karty. Kartu vložte se správnou orientací, aby nedošlo k poškození. Po vložení ucítíte kliknutí a tím se karta aretuje. Opakovaným stisknutím karty aretaci uvolníte a kartu můžete vyjmout. Nevyjímejte kartu dokud je zařízení aktivní. SD karta musí být typu class 10, aby fungovala správně.

Nabíjecí lupy

K nabíjení použijte USB kabel dodaný s lupou a běžný adaptér s USB výstupem (není součástí). Zařízení lze nabíjet i pomocí USB portu počítače nebo powerbanky. Při nabíjení svítí červená LED a po ukončení nabíjení svítí zelená LED.

Strana 4 - Popis tlačítek a funkcí

A - displej, B - Tlačítko RESET, C - USB-C nabíjecí konektor, D - Slot pro SD kartu, E - minilupa

- 1 - Tlač.: ON/OFF - držet 3 sek. pro zapnout/vypnout; krátký stisk přepíná mezi režimy foto/video/galerie
- 2 - Tlač. MENU - krátké stisknutí aktivuje možnosti nastavení
- 3 - Tlač. UP (nahoru) - zvětšení / zapnutí světla; v režimu foto/video krátké stisknutí zvětšuje, dlouhé stisknutí aktivuje LED světlo
- 4 - Tlač. DOWN (dolů) - zmenšení / vypnutí světla; v režimu foto/video krátké stisknutí zmenšuje, dlouhé stisknutí vypíná LED světlo
- 5 - Boční tlačítko - Vyfotit / nahrát video/potvrdit - v režimu foto/video krátké stisknutí foti/natáčí, v menu krátké stisknutí potvrzuje volbu, v galerii krátké stisknutí spouští video, dlouhé stisknutí nabídne smazání a následné krátké stisknutí potvrdí smazání.

Strana 6 – Pozorování

V režimu foto nebo video polož lupu na pozorovaný objekt. Uprav vzdálenost pro dosažení nejlepšího zaostření. Pokud je objekt plochý (např. list rostliny), tak polož lupu přímo na objekt. Pokud je objekt objemný (např. kámen), tak uprav vzdálenost lupy pro dosažení nejlepšího zaostření.

Použij šipky nahoru/dolů (krátký stisk) pro přiblížení nebo oddálení. Přísvit aktivuješ a vypínáš dlouhým stiskem šipek nahoru/dolů. Foto nebo video vytvoříš stisknutím tlačítka z boku lupy.

Strana 7 - Připojení k počítači

Po připojení k počítači stiskni tlačítko ON/OFF, máš 3 možnosti: nabíjení baterie (výchozí); přístup k fotkám a videím pro kopírování; režim USB camera nabízí použití lupy jako plug&play kamery

Režim USB camera - po připojení se automaticky nainstaluje a umožňuje použití lupy jako kamery pro využití v různých aplikacích na PC s Windows a MacOS.

Strana 8 až 11 - Příklady objektů pro pozorování