

BUKI - Digitální video-mikroskop (MR350) - Návod k použití

Strana 2 - Bezpečnostní upozornění!

Vhodné pro děti od 7 let pod dohledem dospělé osoby. Hračka není určena dětem do 3 let, obsahuje malé součásti a hrozí vdechnutí a udušení. Hračka obsahuje Li-Ion 3,7V nabíjecí baterii, po skončení životnosti zlikvidujte produkt bezpečně a ekologicky dle místních předpisů. Tato hračka produkuje záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii. Tento i originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace pro správné používání hračky. Nabíjení je možné pouze pomocí přiloženého nabíjecího USB kabelu. Kabel i použitá nabíječka by měla být pravidelně kontrolována pro případné poškození a možný zkrat. V takovém případě produkt nepoužívejte a poškozené části bezodkladně vyměňte. Tento produkt je možné připojit pouze k příslušenství, které nese symboly, viz orig. návod.

Vynucený restart - pro restartování stiskni současně a drž 3 sek. tlačítka s šipkami nahoru a dolů (viz obrázek v orig.návodu), provede se restart systému mikroskopu.

Strana 3 - Vložení SD karty (není součástí)

Interní paměť zařízení umožňuje uložit 50 fotografií. Paměť je možné rozšířit vložením SD karty. Kartu vložte se správnou orientací, aby nedošlo k poškození. Po vložení ucítíte kliknutí a tím se karta aretuje. Opakovaným stisknutím karty aretaci uvolníte a kartu můžete vyjmout. Nevyjímejte kartu dokud je zařízení aktivní. SD karta musí být typu class 10, aby fungovala správně.

Nabíjecí lupy

K nabíjení použijte USB kabel dodaný s lupou a běžný adaptér s USB výstupem (není součástí). Zařízení lze nabíjet i pomocí USB portu počítače nebo powerbanky. Při nabíjení svítí červená LED a po ukončení nabíjení svítí zelená LED.

Strana 4 - Popis tlačítek a funkcí

A - Slot pro SD kartu, B - intenzita LED světla, C - zaostřovací kolečko, D - krytka, E - USB-C nabíjecí konektor

1 - Tlač. ON/OFF-držet 3 sek. pro zapnout/vypnout; krátký stisk přepíná mezi režimy foto / video / galerie.

2 - Tlač. MODE - přepínání mezi režimy foto/video/galerie

3 - Tlač. MENU - krátké stisknutí aktivuje možnosti nastavení

4 - Tlač. Vyfotit / nahrát video / potvrdit - v režimu foto/video krátké stisknutí fotí/natáčí, v menu krátké stisknutí potvrzuje volbu, v galerii krátké stisknutí spouští video, dlouhé stisknutí nabídne smazání a následné krátké stisknutí potvrdí smazání.

5 - Tlač. UP (nahoru) - zvětšení; v režimu foto/video krátké stisknutí zvětšuje

6 - Tlač. DOWN (dolů) - zmenšení; v režimu foto/video krátké stisknutí zmenšuje

Strana 6 – Pozorování

1 - odstraň ochranný kryt kamery. 2 - polož mikroskop na pozorovaný objekt. 3 - uprav intenzitu LED osvětlení. 4-kolečkem ostření uprav ostrost obrazu. 5-použij šipky nahoru/dolů (krátký stisk) pro přiblížení nebo oddálení. 6- foto nebo video vytvoříš stisknutím tlačítka z boku lupy.

Strana 7 - Připojení k počítači

Po připojení k počítači stiskni tlačítko ON/OFF, máš 3 možnosti: nabíjení baterie (výchozí); přístup k fotkám a videím pro kopírování; režim USB camera nabízí použití lupy jako plug&play kamery

Režim USB camera - po připojení se automaticky nainstaluje a umožňuje použití lupy jako kamery pro využití v různých aplikacích na PC s Windows a MacOS.

Strana 8 až 15 - Příklady objektů pro pozorování