

Rychlý start



1. Poznejte zařízení



1. Zapnutí: Když jsou chytré hodinky vypnuté, aktivujte je stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund.
2. Dotyková obrazovka: Na domovské obrazovce přejeďte prstem doleva do nabídky a klepnutím na ikonu přejděte do odpovídající podnabídky.

2. Nabíjení a zapnutí



Poznámka: Náramek musí být před prvním použitím aktivován nabíjením.
(1) Připojte nabíjecí dok.
(2) Připojte konec USB nabíjecího kabelu k nabíječe.

- (3) Když je nabíječka zapojena, na obrazovce se objeví ikona nabíjení a obrazovka se zapne na 5 sekund. Když je obrazovka vypnutá, klepněte na tlačítko napájení, ikona nabíjení se znovu zobrazí.



Stahování a párování


1. Stáhněte si aplikaci

Naskenujte následující QR kód ke stažení "Kiddoboo Watch" nebo vyhledejte a stáhněte "Kiddoboo Watch" v "APP Store" na vašem telefonu.



2. Párování

Zapněte aplikaci Kiddoboo Watch a aktivujte připojení Bluetooth na vašem telefonu. Vyhledejte zařízení v aplikaci a vyberte odpovídající model zařízení, který chcete spárovat. Připojte zařízení v aplikaci.



Funkce

019 LiteC2 má cvičební režimy, budíky a funkce jako ciferník, měření srdečního tepu a monitorování spánku atd. Zapněte aplikaci, abyste získali přístup k uživatelské příručce, návodu k obsluze a častým dotazům.

Údržba

Níže jsou uvedena tři doporučení týkající se nošení a údržby:

1. Udržujte zařízení v čistotě
2. Udržujte zařízení v suchu
3. Nenoste zařízení příliš těsně.

K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost.

Místo toho použijte čisticí prostředky bez mýdla.

U skvrn, které se obtížně odstraňují, se doporučuje vydrhnout alkoholem.
Vodotěsný výkon: zařízení není vhodné pro potápění, plavání v moři nebo použití v sauně.

Bezpečnost

Aby nedošlo k selhání, požáru nebo výbuchu zařízení, nikdy neumísťujte zařízení ani jeho příslušenství do prostoru s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkou teplotou.

Aby nedošlo k poškození zařízení, příslušenství nebo jejich selhání, vždy chraňte zařízení před silnými nárazy nebo otřesy.

Zařízení ani jeho příslušenství bez povolení nerozebírejte ani neupravujte. V případě chyby zařízení kontaktujte náš poprodejní servis.



Staré elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány jako běžný odpad. Soukromé osoby mohou tyto předměty bezplatně odevzdat na obecních sběrných místech. Je odpovědností vlastníka odevzdat zařízení na tato nebo podobná sběrná místa. Toto malé osobní úsilí přispívá k recyklaci cenných surovin a nakládání s toxickými látkami.

Pokud při nošení chytrých hodinek pociťujete nepohodlí nebo podráždění pokožky, doporučujeme zařízení vyčistit. Někdy se kolem vašeho zařízení hromadí zbytky nebo cizí předměty, které mohou podráždit vaši pokožku. Kolem vašeho zařízení se mohou hromadit zbytky nebo částice, které způsobují podráždění. Ujistěte se, že hodinky nosíte správně, a pravidelně je čistěte a upravujte, aby vám lépe seděly.

Varování

Pokud při nošení chytrých hodinek zaznamenáte podráždění pokožky, přestaňte hodinky nosit a počkejte 2–3 dny, abyste zjistili, zda příznaky ustoupí. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

- Pokud máte ekzém, alergie nebo astma, můžete být náchylnější k podráždění pokožky nebo alergií ze zařízení, které vám nevyhovuje.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapínáním a vypínáním zařízení, zkuste následující opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen jeden přijímač.
- Požádejte o pomoc svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

OPATRNOST

- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Vystavení baterie extrémně vysokým teplotám může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

