

BUKI – Vysílačky Walkie Talkie (TW01)

Tento a originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace.

Vhodné pro děti od 8 let.

Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou spolknout. Nebezpečí udušení. Potřebných 8 baterií LRO3-AAA, nejsou součástí balení.

Baterie mě nabíjet dospělá osoba. Staré baterie jsou klasifikovány jako OEEZ a mají být bezpečně zlikvidovány, když již nejsou potřeba. Sledujte ilustrace v originálním návodu.

POPIS (str.1)

- 1- anténa
- 2- obrazovka
- 3- mikrofon
- 4-reproduktor
- 5-LED
- 6-2,5 mm zásuvka

TLAČÍTKA

A- tlačítko ON/OFF (Vypnout/zapnout)

B-tlačítko TALK (mluvit)

C-tlačítko MENU (nabídka)

D- tlačítko SCAN (procházet)

E- tlačítko LAMP (světlo)

F- tlačítko CALL (volat)

G-tlačítko MONITOR (vyhledávat)

H- tlačítko UP (nahoru/hlasitější) | -

tlačítko DOWN (dolů/tišíši)

PŘÍPRAVA (str.2)

Vyžaduje 8 baterií LRO3-AAA, které nejsou součástí balení. Baterie musí vyměňovat dospělá osoba. Prohlédněte si schéma, abyste věděli, jak vyjmout a vložit baterie. Nenabíjecí baterie se nesmí nikdy nabíjet. Nabíjecí baterie musí být před nabíjením z hračky vyjmuty a měly by být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíkové zinkové) ani nabíjecí (nikl kadmiové) baterie. Nemíchejte spolu použité a nové baterie. Měly by se používat pouze baterie doporučeného typu nebo podobného typu. Baterie musí být vloženy podle správné polarit (viz schéma). Při delším skladování nebo jsou-li baterie vybité, vyjměte je z hračky. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

Nepoužívejte:

Pokud máte u sebe jakýkoli typ zdravotnického zařízení.

Pokud je anténa poškozena.

V potenciálně výbušném prostředí (např. čerpací stanice).

V letadle nebo v nemocnici.

MONTÁŽ BATERIÍ (str.3) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

1-Stisknutím výstupku odpojte sponu na opasek a otevřete přihrádku na baterie.

2-Vložte baterie a dbejte na dodržení polarit.

3- Nasadte zpět kryt přihrádky i sponu.

Indikátor na obrazovce zobrazuje úroveň nabití baterií.

PRVNÍ KROKY (str.4-5). Sledujte ilustrace v originálním návodu.

A: Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko na 3 sekundy.

B: Zařízení je v režimu příjmu *Nyní můžete přijímat hovory.

C: Stisknutím tlačítka přepnete vysílačku do režimu vysílání. Během hovoru držte tlačítko stisknuté a po skončení jej uvolněte. Vysílačka pípnutím signalizuje konec vysílání a vrátí se do režimu příjímání.

D: Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka pro zvýšení úrovně nebo pro snížení úrovně.

E: Volání na druhou vysílačku, přičemž se ozve její volací tón, provedete stisknutím tlačítka F: Stisknutím rozsvítíte světlo.

MENU (str.6-7)

1: Změna kanálu: stiskněte tlačítko jednou a pak změňte kanál pomocí a Stisknutím tlačítka potvrďte. Dvě zařízení musí používat stejný kanál.

2: Subkanály (CTCSs): stiskněte tlačítko dvakrát, poté vyberte kód od 0 do 38 a stiskněte. Dvě zařízení musí používat stejný kód subkanálu. Doporučujeme používat kód 01.

3: Rozpoznávání hlasu (VOX): stiskněte tlačítko třikrát, poté vyberte úroveň OF (vypnuto), 1, 2 nebo 3 a stiskněte tlačítko . Po výběru této funkce již není třeba stisknout tlačítko pro přepnutí do režimu vysílání.

4: Výběr tónu hovoru (CA): stiskněte tlačítko čtyřikrát, poté vyberte jeden z deseti tónů hovoru a stiskněte

5: Tón klávesy (TO) : stiskněte tlačítko pět krát, poté vyberte OF (vypnuto) nebo ON (zapnuto) a stiskněte Funkce OF deaktivuje tóny kláves.

6: Pípnutí konce přenosu (RO): stiskněte tlačítko šestkrát, poté vyberte OF (vypnuto) nebo ON (zapnuto) a stiskněte OF deaktivuje pípnutí konce přenosu.

7: Zamknutí klávesnice: podržením stisknutého tlačítka na dvě sekundy uzamknete klávesnici. Zobrazí se symbol zámku. Fungují pouze tlačítka .Podržením stisknutého tlačítka na dvě sekundy klávesnici odemknete.

POKRAČUJEME DÁLE (str.8) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

SCAN: tlačítko identifikuje používané kanály.

MONITOR: tlačítko vyhledává konverzace na daném kanál.