

## **Buki - Prak na pěnové šipky (BN017)**

Vhodné pro děti od 6 let.

Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou spolknout. Nebezpečí udušení.

Činnost se má provádět pod dohledem dospělých. Nemiřte do očí ani na tvář. Neupravujte projektil a odpalovací systém. Nepoužívejte jiné projektily než ty, které jsou součástí hračky, aby nedošlo ke zranění.

Sledujte ilustrace v originálním návodu.

### **OBSAH (str. 1) Sledujte ilustrace v originálním návodu.**

- 1 - Prak
- 2 - 3 šipky
- 3 - 2 elastické gumičky (+2 navíc)
- 4 - pěnová láhev

MONTÁŽ (str. 1) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

- 1 - Do dvou zářezů na jedné straně navlečte gumičku.
- 2 - Do dvou zářezů na druhé straně navlečte druhou gumičku.
- 3 - Zatáhněte za obě gumičky, abyste se ujistili, že jsou velmi dobře zajištěné.

### **POUŽITÍ (str. 2) Sledujte ilustrace v originálním návodu.**

- 1 - Sestavte obě poloviny láhve dohromady a hotovou láhev položte na rovný povrch.
- 2 - Postavte se přibližně pět metrů od láhve.
- 3 - Nasadte gumičky do háčků na šipce a zatáhněte za gumičky.

Jako terče můžete použít i jiné předměty z domácnosti: plechovky, láhve, kartony... Nepoužívejte křehké předměty.

Nikdy nemiřte na děti, dospělé nebo zvířata!

Používejte pouze šipky, které jsou součástí balení. Šipky neupravujte. Nepoužívejte šipky bez pěnových hlaviček.