

Poznámka: Sluchátka je třeba před prvním použitím aktivovat nabitím.

- 1 Nastavení velikosti
- 2 Skládací sluchátka
- 3 Mikrofon
- 4 Nabíjecí port USB-C
- 5 Reproduktor
- 6 Ovládání hlasitosti




Zařízení aktivujete stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí. Dvojítm stisknutím zapnete/ vypnete LED světlo.

Jedním stisknutím pozastavíte přehrávání.

Krátkým stisknutím přijmete/ukončíte hovor.

Dvojítm stisknutím přeskočíte na další skladbu.

Trojítm stisknutím se vrátíte na předchozí skladbu.



Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Stisknutím snížíte hlasitost.

Párování sluchátek

1. Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Červená a modrá kontrolka LED budou střídavě blikat, což znamená, že zařízení je v režimu párování.

2. Otevřete nabídku Bluetooth na zařízení, které chcete spárovat. U některých zařízení může být nutné pro spárování Bluetooth vybrat „Vyhledat zařízení“ nebo „Přidat nové zařízení“.

3. Počkejte, dokud neuvidíte zařízení na obrazovce vašeho zařízení.

4. Vyberte model sluchátek na vašem zařízení a postupujte podle dalších pokynů pro párování. Po dokončení párování a připojení zůstane kontrolka LED modrá.

Skládání a nastvaení velikosti



Udělejte toleáž na levé straně.

Vlastnosti

Model	MS-KID5
Typ	Bezdrátové Bluetooth
Hmotnost	Sluchátka s RGB podsvícením
Rozměry	23
Frekvenční rozsah	210*220*80mm
Citlivost	20Hz-20kHz
Baterie	84+3dB
Bluetooth Verze	400mAh
Doba nabíjení	V5.0
Provozní doba	Přibližně 1 ,5 hodiny
Průměr reproduktoru	16 hodiny (Light Off) / 5 hodiny (Light On)
Kabelové připojení	40mm
Typ připojení	ano
Skládací sluchátka	Wireless
Tlačítka	
	ano
	Zapnutí/Vypnutí a ovládání hlasitosti

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

DYNAME IKE tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU vyhlášení o shodě je k dispozici na adrese: <https://dynamex.eu/pistopoliseis/>.

VAROVÁNÍ!

1. Neumísťujte výrobek do vlhkého prostředí a nevystavujte jej vysoké vlhkosti.
2. Zabraňte pádu produktu, abyste předešli možnému poškození.
3. Nepokoušejte se výrobek rozebírat. Skladujte výrobek na chladném a suchém místě, aby zůstal suchý, pokud jej skladujete delší dobu.
4. Nedotýkejte se magnetů, abyste zabránili demagnetizaci sluchátek.
5. Vyhněte se prašnému, vlhkému a špinavému prostředí, kde může při použití dojít k poškození elektronického obvodu zařízení.